

Инструкция по монтажу Лестницы стеновой PRESTIGE ZN 400/600 1,2м/1,8м/3,0м

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно лестницы PRESTIGE 400/600 1,2м/1,8м/3,0м	1 шт.
2	Удлинитель лестницы PRESTIGE 0,9м	4 шт.
3	Крепление лестницы к стене PRESTIGE	4 шт.
4	Крепление край PRESTIGE	4 шт.
5	Крепление лестницы к карнизу	2 шт.
Комплект крепежа № ЛС		
6	Саморез 8x50 глухарь	8 шт.
7	Болт 8x40 с полной резьбой	14 шт.
8	Болт 8x16	8 шт.
9	Гайка М8	24 шт.

