

Инструкция по монтажу Мостика кровельного PRESTIGE ZN 360/1,2м NEXT фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/1,2м	1 шт.
2	Опора PRESTIGE NEXT	2 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	2 шт.
4	Планка PRESTIGE NEXT	2 шт.
Комплект крепежа № МЗ/З		
5	Болт медельный 8x40 с кв. подг.	8 шт.
6	Болт 8x16	6 шт.
7	Гайка М8	18 шт.

