

Инструкция по монтажу Мостик кровельный PRESTIGE ZN 1,2м на плоскую кровлю

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/1,2м	1 шт.
2	Опора кровельная на плоскую кровлю	2 шт.
3	Верхний кронштейн кровельной опоры	2 шт.
Комплект крепежа № МЗ/9		
4	Болт 8х16	8 шт.
5	Гайка М8 с фланцем	8 шт.

