

Инструкция по монтажу Мостик кровельный PRESTIGE ZN 2,5м на плоскую кровлю

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/2,5м	1 шт.
2	Опора кровельная на плоскую кровлю	3 шт.
3	Верхний кронштейн кровельной опоры	3 шт.
Комплект крепежа № МЗ/8		
4	Болт 8х16	12 шт.
5	Гайка М8 с фланцем	12 шт.

