

## Инструкция по монтажу мостика кровельного PRESTIGE ZN 360/1,2м композит

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/1,2м	1 шт.
2	Опора PRESTIGE композит	2 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	2 шт.
Комплект крепежа № МЗ/7		
4	Болт М8х16	12 шт.
5	Гайка М8	12 шт.

