

# Инструкция по монтажу мостика кровельного PRESTIGE ZN 360/2,5м композит

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/2,5м	1 шт.
2	Опора PRESTIGE композит	3 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	3 шт.
Комплект крепежа № М4/4		
4	Болт М8х16	18 шт.
5	Гайка М8	18 шт.

