

Инструкция по монтажу Ограждение кровельное PRESTIGE ZN NEXT H-900/3,0м (3 трубы) ГОСТ 53254-2009

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25 (овал) ZN 3,0м	3 шт.
2	Стойка ограждения PRESTIGE H-900 ГОСТ	3 шт.
3	Опора PRESTIGE NEXT	3 шт.
4	Укосина ограждения PRESTIGE L-500 ГОСТ	3 шт.
5	Хомут ригеля PRESTIGE ГОСТ	6 шт.
Комплект крепежа № ОГЗ/1		
6	Саморез 8x50 глухарь	6 шт.
7	Болт 8x16	9 шт.
8	Болт 8x40	12 шт.
9	Гайка М8 с фланцем	21 шт.
10	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	6 шт.
11	Втулка пластиковая	6 шт.
11*	Втулка пластиковая (только для металлочерепицы)	3 шт.

