

Инструкция по монтажу Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200/3,0м

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25 (овал) ZN 3.0м	2 шт.
2	Стойка ограждения PRESTIGE H-1200 ГОСТ	3 шт.
3	Крепления ограждения к мостику PRESTIGE	3 шт.
4	Хомут ограждения PRESTIGE ГОСТ	6 шт.
Комплект крепежа № МП/3/1		
5	Болт 8x16	12 шт.
6	Гайка М8 с фланцем	20 шт.
7	Болт 8x40	8 шт.
8	Втулка пластиковая	6 шт.

