

Инструкция по монтажу Снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN 2,5м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно снегозадержателя PRESTIGE ZN 2,5м фальц	1 шт.
2	Опора PRESTIGE низкая универ	4 шт.
3	Кронштейн крепления снегозадержателя PRESTIGE	4 шт.
4	Планка PRESTIGE д/фальц	4 шт.
5	Шайба M8x45x25	8 шт.
Комплект крепежа № ССЗ/1		
6	Болт медельный M8x40 с кв. подг.	16 шт.
7	Болт 8x16	8 шт.
8	Гайка M8	24 шт.

