

Инструкция по монтажу Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE 2,5м натур

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно снегозадержателя PRESTIGE ZN 2,5м универ	1 шт.
2	Опора PRESTIGE низкая натур	4 шт.
3	Кронштейн крепления снегозадержателя PRESTIGE	4 шт.
4	Шайба M8x45x25	8 шт.
Комплект крепежа № СС3/5		
5	Болт 8x16	16 шт.
6	Гайка M8 с фланцем	16 шт.
7	Саморез 8x50 глцхарь	8 шт.

